



Batterie Externe Compacte

Compact Power bank

Manuel utilisateur • User guide



FRANÇAIS

1. Précautions

Merci de lire le manuel d'utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de votre batterie Sky 10 000.

- Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
- Ne pas jeter le produit au feu.
- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive.
- Ne pas court-circuiter la batterie avec du plomb ou d'autres produits en métal.
- Ne pas transporter ou entreposer la batterie avec des objets en métal.
- Éviter l'électricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
- Ne pas désassembler la batterie ou changer sa structure.
- Arrêter d'utiliser la batterie en cas d'odeur inhabituelle ou de distorsions du produit, ou autres anomalies.
- Garder hors de portée des enfants.
- Utiliser la batterie dans un endroit sec.

2. Caractéristiques produit

- Capacité de 10 000mAh
- Port USB : 2 x 5V/2A
- Port Micro-USBⁱⁿ : 5V/2A
- Dimensions : 9.4 x 6.4 x 2.4cm
- Poids : 182g

3. Comment recharger sa batterie Sky 10 000

Brancher la batterie Sky 10 000 sur un chargeur secteur délivrant au minimum 5V/2A en utilisant le câble Micro-USB fourni avec la batterie.

4. Comment recharger vos appareils

Branchez un câble adapté à votre appareil sur un des ports USB de la Sky 10 000, la charge doit se déclencher automatiquement, sinon, presser le bouton power.

5. Diagramme produit :



@ contact@xmoove.fr

Instagram x_moove

Facebook X-Moove

www.xmoove.fr

ENGLISH

1. Precautions

Please read the user guide before use to get the most out of your Sky 10 000 power bank.

- Do not pierce, bend or trash the product.
- Do not throw the product into fire.
- Do not expose the power bank to excessive heat.
- Do not short-circuit the power bank with lead or other metal products.
- Do not transport or store the power bank with metal objects.
- Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
- Do not disassemble the battery or change its structure.
- Stop using the power bank in case of unusual smell or distortion of the product, or other abnormalities.
- Keep out of reach of children.
- Use the power bank in a dry place.

2. Product features

- **10 000mAh Capacity**
- **USB port : 2 x 5V/2.1A**
- **Micro-USB portⁱⁿ : 5V/2A**
- **Dimensions : 9.4 x 6.4 x 2.4cm**
- **Weight : 182g**

3. How to recharge your Sky 10 000 power bank

Connect the Sky 10 000 to an AC charger delivering at least 5V/2A using the Micro-USB cable supplied with the power bank.

4. How to charge your devices

Connect a cable adapted to your device to one of the USB port of the Sky 10 000, charging will start automatically, otherwise, press the power button.

5. Global view



@ contact@xmoove.fr

📷 [x_moove](#)

📘 [X-Moove](#)

👉 www.xmoove.fr